

GEBRUIKSAANWIJZING EN VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

Uro-Flame werkhaspels

HET NIET NALEVEN VAN DE INSTRUCTIES KAN GEVAAR OPLEVEREN.

Het doel van deze instructie is om een veilig en doelmatig gebruik te garanderen.

De slanghaspels van Uro-Flame staan erom bekend dat ze van erg goede kwaliteit zijn. De slanghaspels zijn geschikt voor de chemische- en voedingsindustrie. Ze zijn voorzien van slang en Urojet-straalpijp. De haspels hebben een werkdruk van maximaal 12 bar. De slanghaspels komen allemaal volledig overeen met NEN-EN 671-1 en EN 694. Ook zijn de slanghaspels van Uro-Flame goedgekeurd door KIWA en zijn ze voorzien van CE-keur.

Gebruik:

- Draai de hoofdafsluiter helemaal open. De slanghaspel komt nu op druk te staan. Je kunt dit eenvoudig controleren door de straalpijp iets te openen. Wanneer er druk op de slang staat, begint er direct water uit de spuitmond te sproeien.

Na gebruik van de brandslanghaspel:

- Urojet-straalpijp dichtdraaien.
- Slang onder druk oprollen.
- Hoofdafsluiter dicht draaien.
- Slang drukloos maken door Urojet-straalpijp open te draaien.
- Als de brandslang drukloos is de Urojet-straalpijp dicht draaien.

INSTALLATIE EN MONTAGE WERKHASPEL

Plaatsing:

- Een slanghaspel dient middels de bijbehorende montage-set te worden opgehangen.
- Slanghaspels kunnen tot 20kg wegen.
- Daarom is het absoluut noodzakelijk dat, wanneer zij aan de muur worden bevestigd, zij deugdelijk worden gemonteerd en stevig verankerd met de juiste beugels en het juiste montage materiaal.
- Plaats een brandslanghaspel altijd in een vorstvrije omgeving om bevriezen van de leidingen en de brandslanghaspel te voorkomen.

Onderhoud:

Tijdens het onderhoud van de brandslanghaspel richt de gebruiker zich op de volgende aspecten:

- Controleer de algehele conditie van de brandslanghaspels en controleer op mogelijke fysieke schade.

